
h264 视频使用 cuvid 跑不满 gpu 的解决办法

h264视频在MPEGEncodeTool.exe, FFMPEG_Reader.pas库, FFMPEG_writer.pas库均会使用gpu, 如果发现gpu load/video load在30%-50%间, 但是帧率低于100,这时,就是某些设置导致gpu没有发挥效率,正常情况,h264的处理是cpu的10倍以上,帧率一般100-1000间,我们可以尝试用下列方法来解决问题

首先,检查 gpu 的能源选项,开到 Maximum performance





如果安装了 cuda sdk

因为 Cuda 在 windows 调试都是精确延时模型,gpu 时间片会均摊给 cuda,display,3d 等等开销。很多时候 nsight 无法调试,需要修改驱动程序的 TDR delay,这会影响性能,而改过以后,又忘了还原!这时候,这样来

- 1. 打开 nsight monitor->options,还原 TDR delay
- 2. 打开 VS->Nsight->Options 还原 cuda debuger 参数


以上两处都要还原,cuda 会直接影响到 cuvid,如果没动过,可以不管,继续往下





gpu 的频率监控,建议使用 gpu-z 进行监控,因为 windows10 的资源管理器只能局部监控,gpu-z 更省心,红框中的频率要达到最大化,如果不是最大化

- 在笔记本,nvlink 多卡桥这类设备,先检查 default driver 指向
- 检查电源 options(极大可能性),检查 nsight debuger options,重开应用
- 如果还是不行,检查 bios,检查 gpu 散热器



By.qq600585